

### Cargando un archivo de vocabulario

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Aparecerá una página con los archivos de vocabulario disponibles. Deslice hacia abajo para verlos todos.
3. Seleccione el archivo de vocabulario que desee cargar.
4. Una vez lo haya cargado, seleccione los botones para explorar las páginas y la organización de los botones.



*Nota:* Si planifica personalizar un archivo de vocabulario, primero tendrá que copiarlo. Vea “Copiando un archivo de vocabulario para modificarlo”.

### Copiando un archivo de vocabulario para modificarlo

Para modificar un vocabulario, cópielo y edite la copia. Esto mantendrá el archivo original por si lo necesita luego.

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Toque **Menú** > **Copiar un archivo de vocabulario**.
3. Toque el archivo de vocabulario a copiar.
4. Ingrese un nombre nuevo y una descripción para el archivo.
5. Toque **Guardar**.
6. Toque el nombre del archivo nuevo para abrirlo.

### Borrando un archivo de vocabulario personalizado

1. Toque **Vocabulario** > **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Toque **Editar**. El símbolo de borrar  aparecerá a la izquierda de cada imagen de un candado.
3. Toque  a la izquierda del vocabulario que desea borrar. Aparecerán las opciones de “Cambiar nombre” y “Borrar”.
4. Toque **Borrar** para borrar el archivo.
5. Toque **OK**.

### Seleccionando una voz

1. Seleccione **Menú** > **Configuraciones**.
2. En la sección de **Habla**, toque **Voz** para ver las voces disponibles (listadas por idioma).

3. Toque el símbolo azul del altavoz para probar una voz. Toque el símbolo del carrito verde para comprar una voz. Toque el símbolo de descarga verde para instalar una voz.
4. Una marca de cotejo cerca de la voz mostrará la voz actualmente seleccionada.

### Activando el Modo de edición

1. Vaya a la página que muestra el botón que desea editar.
2. Seleccione **Menú** > **Editar página**.
3. Ahora la página estará en Modo de edición.

### Editando un botón

1. Una vez esté en **Modo de edición**, toque el botón que desea modificar.
2. En el menú emergente, toque **Editar este botón**.
3. Toque la opción de menú o las opciones que desea usar (por ejemplo, Cambiando la etiqueta o el mensaje de un botón, Añadiendo o cambiando una función de un botón)
4. Toque **Guardar** para grabar los cambios.
5. Toque **OK** para salir del Modo de edición.

### Cambiando la etiqueta o el mensaje de un botón

1. Según edite un botón, toque el área de la etiqueta del botón para cambiar la etiqueta.
2. Toque el área del mensaje del botón para cambiar el mensaje a hablar.

### Añadiendo o cambiando una función de un botón

1. Según edite un botón, deslice hacia abajo a la sección de **Funciones del botón**.
2. Toque **Añadir**.
3. Busque la función deseada entre la lista de funciones. Se añadirá bajo la función existente para el botón.


### Bloqueando y restaurando acceso a los menús de edición

Puede ser que a veces tenga que bloquear acceso a los menús de edición mediante una contraseña.

*Para bloquear los menús de edición con una contraseña:*

1. En el TouchChat, seleccione **Menú** > **Configuraciones**.
2. Bajo “Edición”, active **Usar código de acceso para el menú**.
3. Toque el campo de Código de acceso, ingrese su contraseña y toque **OK**.
4. De olvidar la contraseña, use **72584556** para borrar y sustituir la contraseña existente.

*Para quitar la protección de contraseñas de los menús de edición:*

1. Toque **Menú** o **Vocabulario** para mostrar el aviso para ingresar la contraseña.
2. Ingrese su contraseña y desactive **Usar código de acceso para el menú**.
3. Toque el campo de Código de acceso y use  para quitar la contraseña.
4. Toque **OK** en el teclado y toque **OK** en Configuraciones.

*Para quitar el modo de edición de la barra de navegación:*

1. Para salir de la aplicación de TouchChat, vaya a las **Configuraciones** (“Settings”) del iOS.
2. Seleccione **TouchChat** (HD/WPS/DS) en el panel izquierdo.
3. Desactive **Permitir edición** (“Allow Editing”).
4. Regrese al TouchChat. El texto de **Vocabulario** y **Menú** desaparecerán.

### Creando una página nueva

1. Toque **Menú** > **Editar página**.
2. Toque **Menú** > **Añadir página nueva**.
3. Seleccione **Página nueva en blanco** o **Página nueva partiendo de plantilla**.
4. Ingrese un nombre para la página que represente su contenido.

5. Seleccione la cantidad de filas y columnas, el color de trasfondo y una imagen (opcional).
6. Toque **Guardar**.

Luego cree un botón para navegar hacia y desde esta página.

### Creando un botón para enlazarlo a la página nueva

1. Toque **Menú > Cargar otra página**.
2. Seleccione la página a la cual desea enlazar y toque **OK**.
3. Toque el botón que desea vincular a la página nueva.
4. Toque **Editar este botón**.
5. Ingrese una etiqueta para el botón y, de ser necesario, añada un símbolo y cambie el estilo según desee.
6. Baje a la sección de Funciones del botón y toque **Añadir**.
7. Ingrese **Navegar** y toque su página nueva.
8. Ingrese una animación o toque **Ninguna animación**.
9. Si no desea que el equipo hable al tocar el botón, quite la función de mensaje de habla: toque el botón de **Editar**, **−**, **Borrar** y **OK**.
10. Toque **Guardar**.

### Copiando y pegando un botón

A veces es más rápido copiar un botón existente que crear uno nuevo.

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque el botón que desea copiar.
3. Toque **Copiar botón**.
4. Toque **OK**.
5. Vaya a la página donde desee añadir la página copiada.
6. Una vez esté ahí, toque **Menú > Editar página**.
7. Toque la ubicación donde desee copiar el botón.
8. Toque **Pegar botón**. El botón copiado aparecerá en esa ubicación.
9. Toque **OK**.

### Escondiendo un botón

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque el botón que desea esconder y toque **Editar este botón**.
3. Apague la opción de **Visible**.
4. Toque **Guardar** y **OK**.

### Escondiendo varios botones a la vez

1. Toque **Menú > Editar página**.
2. Toque **Menú > Modo de esconder**.
3. Toque los botones que desee esconder o mostrar.
4. Toque **Menú > Modo normal**.

### Creando y grabando un perfil

1. Configure las configuraciones que desea vincular con el perfil. Esto incluye el archivo de vocabulario, las configuraciones, etcétera.
2. Vaya a **Menú > Configuraciones > Grabar perfil**.
3. Toque el área de **Nombre del perfil** para ingresar un nombre para el perfil.
4. Seleccione **Guardar**.

### Cargando un perfil del menú de configuraciones

1. Vaya a **Menú > Configuraciones > Cargar perfil**.
2. Toque el perfil deseado.

### Cargando un perfil tocando un botón

1. Seleccionando **Menú > Editar página**.
2. Toque un botón y seleccione **Editar este botón**.
3. Añada una etiqueta, un mensaje y una imagen según desee.
4. Deslice a la sección de **Funciones del botón**.
5. Toque **Añadir**.
6. Vaya a la lista de funciones y toque **Seleccionar perfil**.
7. Toque **Guardar** y **OK**.

### Añadiendo o cambiando una pronunciación

1. Toque **Menú > Editar pronunciaciones**.
2. Toque **+**
3. Bajo Palabra, ingrese la pronunciación correcta.
4. Bajo Pronunciar como, delectree la palabra fonéticamente (según se deba pronunciar).
5. Toque **Guardar > OK**.

### Cambiando el tamaño del texto o cantidad de líneas en la BVH

1. Seleccione **Menú > Configuraciones**.
2. Vaya a la sección de **Barra de visualización del habla**.
3. Haga cualquiera de los siguientes:
  - Bajo Tamaño de la fuente, seleccione una fuente más grande.

- Bajo Cantidad de líneas, seleccione la cantidad de líneas de texto que desea que aparezcan en la Barra de visualización del habla.

### Restaurando un archivo de vocabulario personalizado mediante AirDrop®, Dropbox®, Google Drive™, Email o Files

1. En el TouchChat, toque **Vocabulario > Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú > Importar/Exportar Vocabulario > Exportar y compartir**.
3. Seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar.
4. Toque **OK** y seleccione el método para compartir el archivo.
  - **AirDrop:** Bluetooth® y Wi-Fi® tendrán que estar activos. Verá los equipos cercanos que tienen AirDrop activados y pueden aceptar el archivo. Seleccione el equipo deseado.
  - **Dropbox:** Requiere una cuenta de Dropbox. Deberá tener Wi-Fi activo o la aplicación de Dropbox en su equipo.
  - **Google Drive:** Requiere configurar Google Drive en su equipo y acceso a Wi-Fi.
  - **Email:** Requiere una cuenta de correo electrónico en su equipo y acceso a Wi-Fi.
  - **Files (archivos):** Seleccione una ubicación para el archivo y toque **Guardar**.

Para más información sobre cómo restaurar y transferir archivos de vocabulario, por favor visite a [touchchatapp.com](http://touchchatapp.com).

### Actualizando TouchChat

1. Con el Wi-Fi activado, toque el símbolo de la aplicación (“App Store”).
2. Toque un perfil en la esquina superior derecha.
3. El TouchChat estará listado bajo Actualizaciones si hay una actualización disponible.
4. Toque **Actualizar** a la derecha del TouchChat.
5. Ingrese el Apple® ID que usó para comprar TouchChat previamente. La actualización comenzará a descargar.

Visite el TouchChat Knowledge Base por <http://www.touchchatapp.com>  
Contacte al centro de apoyo por [support@touchchatapp.com](mailto:support@touchchatapp.com)